

Alarmvarsling (lyd/lys) er aktivert – det er et mulig branntilløp		Rødt blinkende lys.
1 sekund 	Avstill alarmvarsling (lyd/lys) i 2 minutter.	Orange blinkende lys.
		Dersom indikatoren går tilbake til blinkende rødt lys etter 2 minutter, er detektoren fremdeles i alarmtilstand.
Sjekk ditt lokale område for mulig røykutvikling: - dersom det er et reelt og ukontrollerbart branntilløp, aktiver nærmeste manuelle melder, og <i>evakuer straks</i> . - dersom du har klart å stanse en røykutvikling, eventuelt et lite branntilløp, foreta en god utlufing i etterkant.		
Når området er røykfritt og alle forsinkelser er utgått, vil enheten indikere normaltilstand.		Grønt blink hvert 30. sekund
Du skal gjøre noe som kan føre til røykutvikling (f. eks. matlagning eller vedlikeholdsarbeid) og ønsker å slå av varsling en kort stund		Grønt blink hvert 30. sekund
5 sekunder 	Avstill alarmvarsling (lyd/lys) i 30 minutter. (Før disse 30 minuttene er utløpt, trykk om nødvendig en gang til for 30 nye minutter).	Orange blink hvert sekund
Igangsett lufting eller lignende.		